

## SPACE DRIVE II CONDUITE AU JOYSTICK

Le SPACE DRIVE II est un dispositif de conduite spécialement conçu pour les personnes tétraplégiques et les personnes souffrant de déficience musculaire ou encore atteintes d'une maladie dégénérative.

Ce dispositif de haute technologie propose un ensemble de modules conçus pour s'assembler les uns avec les autres visant à proposer de multiples solutions de conduite et répondre aux besoins du plus grand nombre.

Ainsi le Space Drive II offre la possibilité de gérer :

- la direction d'un véhicule depuis un joystick ou un mini-volant
- l'accélération et le freinage depuis un second joystick ou un combiné tirer-pousser spécifique
- ou encore les 3 fonctions depuis un seul et même joystick

Les joysticks sont de différents modèles pour s'adapter aux besoins de chacun. Le combiné tirer-pousser est disponible avec différentes poignées selon les capacités de préhension du conducteur.

Le Space Drive II est véritablement le symbole de la haute technologie se mettant au service du handicap. Il est synonyme de fiabilité et de sécurité.



## CARACTÉRISTIQUES & ATOUS

- Adaptation sur mesure
- Confort de conduite pour une autonomie totale
- Pensée pour convenir à toutes pathologies

## SPACE DRIVE II - SINGLE SYSTEM

## SPACE DRIVE II - DUAL SYSTEM



Destiné à gérer accélération, freinage ou direction

Destiné à gérer accélération, freinage et direction

# LES DIFFÉRENTS MODULES DE CONDUITE

1- COMBINÉ ACCÉLÉRATEUR/FREIN : permet de gérer l'accélération et le freinage / paramétrable selon les capacités du conducteur (course et effort réglables)



2- MINI VOLANT : permet de gérer la direction du véhicule (en remplacement du volant d'origine) / réglage personnalisé suivant la force de l'utilisateur

3- POIGNÉE DE ROTATION : permet de gérer la direction du véhicule (en remplacement du volant d'origine) / réglage personnalisé suivant la force de l'utilisateur



4- JOYSTICK : permet de gérer l'accélération et le freinage et/ou la direction / réglage personnalisé de la sensibilité




5- CHECK CONTROL : élément incontournable du Space Drive II, le Check Control est un petit ordinateur de bord qui renseigne le conducteur de tout dysfonctionnement





# CONDUITE **TRANSFERT** **TRANSPORT**

*Construisons aujourd'hui votre  
autonomie de demain !*



## SEINE-MARITIME (siège social)

Z.A Le Moulin d'Écalles - 76690 LA RUE SAINT PIERRE  
Tél : 02.35.73.63.90

## CALVADOS

14, rue Augustin Riffault 14540 SOLIERS  
Tél : 02.31.23.15.91

## VAL-D'OISE (IDF)

27, rue Lavoisier 95220 HERBLAY  
Tél : 01.39.31.04.98

## MORBIHAN

ZI de Keryado 13, rue du Cdt Y. LEPRIEUR  
56100 LORIENT  
Tél : 02.97.78.15.11

## ILLE-ET-VILAINE

Z.A.C Les Touches Village des artisans 2  
Bd de l'Odet - 35740 PACÉ  
Tél : 02.23.22.70.32